

B. 如何調整時間與密碼



LB CONCERTO 在調整狀態時，四個鍵分別代表著不同的定義


上班鍵 (上班) → 換頁

下班鍵 (下班) → 項目選擇

加班開始鍵 (加班) → 數字減一

加班結束鍵 (結束) → 數字加一


操作流程圖




◆ 操作步驟

A. 密碼輸入

同時按“上班”、“下班”鍵持續5秒鐘，即進入密碼輸入狀態。



LB CONCERTO 密碼有四位數，從0000～9999分左右兩組，每組兩位數的方式輸入



a. 利用“下班”鍵作左右組的選擇、選中的一組以閃爍方式表示，如圖。

數字增加
00 → 99

數字減少
99 → 00

加班
結束

加班
開始

1234
按上班鍵一
進，調整
狀態

12:30
1990 12 30
密碼正確一
進，調整
狀態

Err
密碼不正確！
Err 畫面，正
常畫面

b. 利用“加班開始”“加班結束”作數字的調整，如圖。

c. 按上班鍵、卡鑰將自動檢查輸入！密碼是否正確，若不正确即顯示“Err”、發出警告聲、並離開密碼輸入狀態。密碼正確、卡鑰進入調整狀態。

B. 時間狀況調整




a. 利用“下班”鍵以下次序作項目的選擇。選擇到的項目會閃爍。如圖

秒—時—分—年—月—日




b. 秒歸零調整：
時間狀況在“秒”項時，可利用“加班結束”作歸零調整。秒數超過或等於30時，“秒”項除作歸零調整外，在“分”項會自動增加一分鐘。



c. 時、分、年、月、日調整
(一) 按“下班”鍵至“時”項閃爍
(二) 按“加班結束”或“加班開始”鍵調至所需數字
■ 數字調至12時AM、PM會自動變換
(三) 依上述方法調整分、年、月、日


注意：任何時候只要同時按“上班”、“下班”兩鍵，隨即離開調整狀態，回到正常時間顯示。

C. 上班時間之調整




利用“下班”鍵依時、分、報時次序做選擇。選擇到的項目會閃爍。

a. 按“下班”鍵至所需項目(時、分)




數字減少
數字增加

b. 按“加班開始”或“加班結束”鍵調整數字。



c. 按“加班結束”鍵選擇“報時”輸出。當符號顯示時，表示當時間到所設定的上班時間時，報時音樂即會響。當上班時間有所更動時，符號仍舊會自動顯示。

D. 下班時間之調整




下班

按“上班”鍵，則跳至下班時間之調整。


調整方法與C.相同

E. 密碼修改



- 進入密碼修改項目，LB CONCERTO 即如圖顯示 (假定密碼為1234)
- 若密碼顯示為——，則表示尚未設定密碼。
- 密碼修改方法與密碼輸入方法相同。
- 按“上班”鍵，即回到正常狀態。

F. 報時音樂之調整



Alarm 組別編號 (第一組Alarm時間調整畫面)

報時音樂調整方法與上、下班時間調整相同。